

# 사 용 설 명 서 잉크젯 일반용지 팩시밀리

**CF** 3000



# 차례

준비	제품 소개 1. 2     앞에서 보기 1. 2     부속품 1. 2     내부모습 보기 1. 3     조작판 1. 4 부속품 끼우기 1. 6 전원, 전화선 연결 1. 8 종이 넣기 1. 10 잉크 카트리지 넣기 1. 12 복사하기 1. 14
먼저	자기 전화번호와 이름 넣기 2.2 이름 넣는 방법 2.3 날짜와 시각 맞추기 2.6
	글씨와 지각 콧구기 2.0
팩스보내기	보내는 문서, 복사 원본 이렇게 준비하세요 3.2 보내는 문서 (또는 복사 원본)를 넣는 방법 3.3 팩스 보내기
팩스받기	팩스받기       4.1         수신 모드 바꾸기       4.2


가




편리한 팩스보내기	지정한 시각에 자동 송신되도록 미리 맞춰두기
번호 기억시켜 사용하기	원터치 다이얼 버튼에 기억시켜 두기 6.2 원터치 다이얼로 팩스보내기 (또는 전화걸기) 6.3 단축번호로 기억시켜 두기 6.4 단축번호로 팩스보내기 (또는 전화걸기) 6.5 여러개의 단축번호를 그룹으로 묶어 기억시켜 두기 6.6 원터치 그룹버튼으로 팩스보내기 6.7
편리한 기능들	각종 정보가 기록되어 있는 리스트 인쇄해 보기
관리	잉크 잔량 보기 8.1 잉크 카트리지 갈아 끼우기 8.2
이상이 생기면	이런 글이 화면에 나타날 때9.2인쇄상태가 좋지 않을 때9.7종이가 제대로 들어가지 않을 때9.12이런 이상이 생기면9.14사양9.18안전을 위한 주의사항9.19서비스를 받으려면9.20제품보증서9.21

# 준비


## 제품 소개




부속품



### 내부모습 보기















?

## 조작판








## 부속품 끼우기

1.





2.






3.







4.





# 전원, 전확선 연결









# 종이 넣기


종이가 없으면 화면에 'PAPER EMPTY' 표시가 나타납니다.











A4 크기 일반 복사용지를 사용하세요.



종이를 넣기 전에 충분히 불거나 털어주세요.

너무 많이 넣지 마세요. 2-3장이 동시에 빨려들어갈 수 있습니다. 한번에 약 1○○장마지 넣을 수 있습니다.

인쇄될 면이 위로 오도록 넣어 주세요.이면지를 사용하는 경우라면 백지면이 위로 오게 넣으세요.







## 잉크 카트리지 넣기

잉크 카트리지가 들어 있지 않으면 화면에 NO CARTRIDGE 표시가 나타납니다.

1. [1] .

2. [ / ] .


• 1.CHANGE CART.가 가 [ / ]가

.

3.



4.





5. .












- 6. ' 가





7.



8. . ' NEW '가 [ / ] .

>NEW :USED

NEW가




':USED'

8.1 )

9. [ / ]

SELF TEST?

## 복사하기







2.

1.





. 15 가 .



3. [






PAGE [01-50]<01>

가

4. [ / ]
.
.
.
.
.
.
.
( : 5 05)




# 먼저...

## 자기 전화번호와 이름 넣기

자기 전화번호와 이름(또는 회사나 부서명)을 넣어두면 상대방이 받아보는 팩스 윗부분에 표시됩니다.

SAMSUNG ABC DEF	1. [	] [2] .
1 2 3 MINO MINO 4 5 6		2.SET ID & DATE
PORS TUV ON STATE OF THE PRINT	2. [ /	1 .
FIGURE TRAIN NECORE SELVINE ANSOLU		>ID :DATE&TIME
	3. [ /	1 .
		TEL:_
#m	4.	
기능 선택, 이렇게 할 수도 있어요		TEL:1234567_
	5. [ /	] .
. ( ) 1		NAME:_
번호를 잘못 눌렀다면	6.	
[ ] [ ] .		NAME:SERI PA <u>K</u>
[ ]	7. [ /	1 .
		09-15 10:30 FAX

#### **이름 넣는 방법** 숫자버튼 위에 인쇄되어 있는 글자를 넣어서 이름을 만들 수 있습니다. 최대 20자까지 넣을 수 있습니다.




## 

문자 입력표 해당 버튼을 누르면 문자 및 기호가 화면에 차례로 표시됩니다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1							
2 ABC	А	В	С	2					
3 DEF	D	Е	F	3					
4	G	Н	I	4					
5	J	K	L	5					
6 MNO	M	N	0	6					
7	Р	Q	R	S	7				
8	Т	U	V	8					
9	W	Χ	Υ	Z	9				
0	+	-	,		/	*	#	&	0

## 날짜와 시각 맞추기

화면의 현재 날짜와 시각이 맞지 않으면 다음과 같은 방법으로 고쳐 주세요.



[ ]

1. [ [2] 2.SET ID & DATE 2. [ / ] >ID :DATE&TIME ID가

3. [ ]

숫자를 잘못 누른 경우

[ ]

4. [ / ] .

98-09-15 10:30

:ID >DATE&TIME

날짜와 시각이 정확하지 않으면

• : 01 12, : 01 31, : , : 00 23, : 00 59

2

6.

5.

[ / ]

09-15 10:30 FAX

# 팩스 보내기


## 보내는 문서, 복사 원본 이렇게 준비하세요

깨끗한 복사본을 얻거나, 팩스를 깨끗하게 보내려면 무엇보다 원고상태가 좋아야 합니다.






## 보내는 문서 (또는 복사 원본)를 넣는 방법





## 팩스 보내기

### 상대 기기가 팩스전용인 경우




09-15 10:30 FAX


#### 상대 기기가 팩스와 전화겸용인 경우

1. 2. 5551212 3. 가 TX 5. 가

09-15 10:30 FAX



## 문서 상태가 선명하지 못하거나 사진 등이 포함되었을 때



STANDARD

SUPER FINE

**PHOTO** 

#### ② 팩스보내기

### 팩스보내거나 받은 후 바로

## 상대방과 통화하고 싶을 때 (통화예약)



1.

2. 가 .



甘口

취소하려 면

[

3.

통화예약을 했는데 벨이 울리지 않으면

.

통화예약을 하지 않았는데 벨이 울리면


가


가



통화예약을 했는데 상대방이 전화를 받지 않을 경우


가 .





가


가




' TEL MODE '가 1 [TEL MODE ] 大 09-15 10:30 TEL ' FAX MODE '가 1 [FAX MODE ] 大 09-15 10:30 FAX ' AUTO MODE '가 1 [ AUTO MODE ] 09-15 10:30 AUTO ' TAD MODE 가 1 [TAD MODE]

大

09-15 10:30 TAD






## 편리한 팩스 보내기

## 지정한 시각에 자동 송신되도록 미리 맞춰두기

사람이 없어도 지정한 시각이 되면 자동으로 팩스를 보낼 수 있습니다.



1. .

3. [ / ] .

N 7 Y [ ] [ ] .

5.

[ ] [ ] 'Y'7 [ / ]

[ / ] .

[ ] [ ] 'N' [ / ]

.

NAME:\_


<u>시각 병기</u>
. ( : 4 30 <sup>24</sup> 1630) 역름 병기
가 . ( 2.2 )

[ / ] . 6. 예약을 취소하려면 [ / ] 1. [ ] [5] START [10:20] 5.DELAY TX 7. [ / ] 2. [ / ] CANCEL JOB? Y/N 가 TO MEMORY? Y/N Y가 가 8. [ / ] . 3. [ / ] 가 [ ] [ ] 'N' [ / ] 9. 오후 10시 30분에 DELAY-TX 22:30 송신예정 /

## 같은 문서를 여러 장소로 보내기

보낼 문서의 내용이 일단 메모리에 저장되었다가 나가므로 같은 문서를 여러 곳으로 보낼 수 있습니다.

5.



1.					
2. [		]	[8]		
		8.MEM	ORY TX		
3. [	/	]			
		TEL:_			
			_ ,	_	

4.				[	/		]			
	• (	6.2 ~ 6.7	,	,						
			ANOTHER	? Y	/N					
			N Y	[	]	]	]	가		

[]	[ ]	' Y '가 [	/	[	1	]	
[ ]	[ ]	' N '		[	/	1	
	NAN	ИЕ:_					
S.		[ /	]				
				[	/	]	

## 폴링


#### 폴링이란

팩스를 받으려면 일반적으로 상대방이 내게 전화를 걸어 팩스를 보내면 내 팩스기에서 수신이 시작됩니다. 폴링은 내 팩스기에서 수신하지만 상대방이 내 번호를 다이얼하여 팩스를 보내지 않고 내가 상대 팩스기로 전화를 걸어서 상대 팩스기에 들어 있던 문서를 수신하는 별난 팩스방법입니다.


이같은 폴링을 하려면 먼저 상대방은 자신의 팩스기에 보낼 문서를 넣고 폴링될 수 있도록 조작해 두어야 합니다.

팩스 요금을 내가 부담하고 싶을 때, 내가 수신받고 싶은 시각에 상대방이 자리에 없어서 보내줄 수 없을 때 사용해 볼 수 있는 기능입니다.

### 상대방이 폴링으로 수신할 수 있도록 보낼 문서를 넣어두는 방법




### 폴링으로 팩스 받기



- 상대 팩스기에는 보낼 문서가 미리 들어 있어야 합니다. 상대방이 비밀번호 등을 압력시켜 두면 받을 수 없습니다. 상대 제품에 따라 폴링이 안될 수도 있습니다.

## 번호 기억시켜 사용하기

## 원터치 다이얼 버튼에 기억시켜 두기



甘	

번호를 잘못 누른 경우

[] []

기억시킨 전화번호를 확인하려면

. ( 7.2 )

이 팩스기가 사설교환기에 연결된 경우 번호를 기억시킬 때는 외부국선번호 뒤에 [포즈]를 눌러 주세요.

9 9 9 [ / ] .

이름 넣기 기 ( 2.2 )

이미 번호가 기억되어 있는 원터치 버튼을 누른 경우

3. [ / ]

T01:5551212

NAME:\_

T01:\_

4. [ / ] .

6.2

## 원터치 다이얼로 팩스보내기 (또는 전화걸기)



1.

3.



2. 가

DIALING SAMSUNG

大

5551212

가



전화번호를 기억시켜둔 경우 전화를 걸 때는

상대 팩스가 통화중이 거나 전화를 받지 않으면

3


나중 시각에 송신되도록 예약할 때, 또는 같은 문서를 여러 곳으로 보낼 때

가


TX

## 단축번호로 기억시켜 두기

자주 사용하는 번호를 01에서 50까지의 두자리 숫자로 기억시켜 둘 수 있습니다.



## 단축번호로 팩스보내기 (또는 전화걸기)




#### ② 번호 기억시켜 사용하기

### 여러개의 단축번호를

## 그룹으로 묶어 기억시켜 두기





그룹으로 묶고 싶은 번호들이 미리 단축번호에

기억되어 있어야 합니다.

3. [ / ] . GROUP NO : Txx

ENTER SPEED>##

5. 가

4. [


6. [ /

ENTER SPEED>01

S01:5551212

합교 왜그룹으로 묶냐구요?

#### © 번호 기억시켜 사용하기



7. 5 6

[ ] .

S01:5551212

8. [ / ] .

[ / ] .

## 원터치 그룹버튼으로 팩스보내기

村田

통화중이 거나 받지 않았던 번호는

그룹송신이 모두 끝나면

가


나중시각에 송신되도록 예약할 때, 또 같은 문서를 여러 곳으로 보낼 때 \_\_\_\_\_\_ 2. 가

1.



3.

TX



## 편리한 기능들

#### ② 편리한 기능들

### 각종 정보가 기록되어 있는

### 리스트 인쇄해 보기

### 리스트 종류

전확번호부 (Telephone Numbers List)

현재 시스템의 설정 상태 (System Data List) 가 가

송신 및 수신 현황 (Transmission Journal / Reception Journal)

40

40

. ( 7.4 )

예약 설정 리스트 (Memory Status List)

송신 결과 보기 (Message Confirmation Report)

가


.

. ( 7.4 )

도움말 리스트 (HELP LIST)

가

유지보수 리스트 (FAQ LIST)




가

.


가

### 리스트 인쇄 방법



## 시스템 설정상태 바꾸기

본 제품에 관계된 기본 기능은 제품 구입시 일반적인 환경에 맞도록 지정되어 있지만 필요에 따라 바꿀 수 있습니다. 먼저 SYSTEM DATA LIST를 인쇄하여 현재의 설정 상태를 확인하세요. ( 7.2쪽)




### 변경할 수 있는 기능의 종류

화면	ال		선택범위
1. PAPER SIZE			LTR (216 x 279 mm) A 4 (210 x 297 mm) LGL (216 x 356 mm)
2. AUTO REDUC. (Automatic Reduction)	가 . A4	A4 가	ON ( ) OFF ( )
AUTO REDUC.가 ON V_REDUC.ONLY? AUTO REDUC. 기능을 실행 상태로 선택한 경우에만 표시됩니다.			Y ( )  N ( )
AUTO REDUC.가 OFF DISCARD SIZE AUTO REDUC. 기능을 에제 상태로 선택한 경우에만 표시됩니다	mm		0 0 ~ 3 0 mm 15 mm

화면		기능		선택범	위
3. INK SAVE				OFF ( MED ( MAX (	.) )
4.MSG CONFIRM				ON ( ) OFF( 7 [4] ERROR (	. [ ]
5. AUTO JOURNAL	40 ,	·		ON ( OFF ( 가	) [ ][4] )
6. REMOTE CODE		EXT.LINE	가	0 ~ 9	
7.ECM MODE		가 ·		ON ( OFF ( )	
8.RING COUNT	가			1 ~ 7 2	
9. RING VOLUME				L ( ) M ( ) H ( ) OFF (	)

## 기억된 정보 지우기


본 제품에 기억되어 있는 전화번호나 팩스번호 및 송수신 기록을 선택하여 지울 수 있습니다.




7.7

## 사용안내 (리스트)

여러가지 사용방법과 문제점 해결방법이 간단하게 요약되어 있는 리스트를 간단하게 뽑아볼 수 있습니다. 리스트를 인쇄해 보기로도 볼수 있습니다. (  $7.2 \sim 7.3 \approx$ )






# 관리



## 잉크 잔량 보기

잉크 카트리지의 소모상태를 화면에서 볼 수 있습니다.



## 잉크 카트리지 갈아 피우기

인쇄품질이 떨어지고 화면에 INK LOW 메세지가 표시되면 새 잉크 카트리지로 바꾸어야 합니다.


1. [ ] [1] .

1:CHANGE CART.

2. [ / ] .


•


3.





4.













## 이상이 생기면

## 이런 글이 학면에 나타날 때

<b>9</b> 화면 (	) <u></u> <u></u> <u></u> <u> </u> <u> </u>		이렇게 하세요
BUSY! RETRY?	가 3 3	. [ / ]	[ ] 3
DOCUMENT JAM	가 기	1.	
		2.	
		3.	


?	0-	
화면()	의미	이렇게 하세요
INK LOW	가 .	. INK-M20 8.2 .
LOAD DOCUMENT!	·	
MEMORY FULL	가 ,	' MEMORY FULL ' ' CANCEL? ' 가 . [ / ]
	가	문석를 메모리에 저장시킨 후 팩스를 보내는 것과 그냥 보내는 것의 차이? 가 가 가 가
NO ANSWER	[ ] 가 .	







<b>2</b>	0	
화면 ( )	의 미	이렇게 하세요
PAPER JAM		종이가 인쇄되어 나오다가 갤린 경우라면
PLEASE HOOK-ON	가 .	
POLLING ERROR	·	가 가 · ·
RECEIVE ERROR	가 가 ·	가 가
SEND ERROR	가	가 가
TOO MUCH PAGES	가	99 ( 가 ). 99

## 인쇄상태가 좋지 않을 때





가 가 ? 가 1. [ ] [1] 2. [ / ] 가 3. 4. 5. 6. 접촉 면






. ( 9.8 ) 1. 가 가 2. 3.


가

가


4.



5.





6.




7.


### 종이가 제대로 들어가지 않을 때








# 이런 이상이 생기면











#### 사양


```
가
                               (PSTN)
                                                 (PABX)
              ITU Group3
)
              MH/MR/MMR
              14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
                                (CIS)
              216 mm
              210 mm
              203 mm
              13W(
26W(
              10 C
                    35 C
              20%
                       80%
              183 x 384 x 330 ( x가 x )
              4.5 kg
              220V
              200 dpi
                     : 3.85 lines/mm
              가
                     : 7.7 lines/mm
                      : 15.4 lines/mm
              0.75 Mbytes
```

# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.







```
소모품 구입안내
080-023-8484 (
가 C&C
                           A/S
서비스에 관하여
                                  가
               가
                 . (9.7
          가
```



### 제품보증서





서비스에 대하여 . , 프린터의 제품 보증기간은 1년 부품 보유년한은 5년 입니다.

	SERIAL NO.	

1 (

		. (	가 가	
•				
•				1
•				2
( ,	)			
• ,				
•				1
•				'
•				

•					가
)110	V	22	20V		
•					
•	(	,	,	)	
(	,	,	,	,	,

SAMSUNG

### 삼성전자주식회사

259



# 1588-3366

7†
02-3451-3366
0391-652-3366
053-430-3366
042-480-3366
064-742-3366



